



Marabu

Barve Marabu Fun Liner

Barve Marabu Fun Liner so primerne za papir, karton, les, kamen, žgano glino in celo za tkanine. Z izjemo pletenih tkanin je barva primerna za vse naravne tkanine (bombaž, laneno platno, juta, svila) in mešane tkanine, ki vsebujejo največ 20% umetnih vlaken. Pri pranju so barve odporne do temperature 40°C. Raznobarvni Fun Liner-ji so na voljo v kovinskih barvah (Fun Liner Glitter) in v običajnih barvah, ki pa se lahko po postopku termične obdelave tudi "napihnejo" – z njimi lahko dosežete reliefen učinek (Fun Liner Magic).

Rišete lahko direktno iz plastenke.

Marabu Fun Liner-ji – zabava brez čopiča!

Dekoracije na papirju, kartonu, lesu, kamnu in žgani glini se posušijo v približno 6 urah. Posušene dekoracije so odporne na dotik, lahko pa jih celo pazljivo obrišemo z vlažno krpo. Če dekoracijo narisano na tkanino utrdimo je odporna na pranje do 40°C.

Ni pomembno ali rišete na okvir slike, papirnato vrečko, pismo ali preprosto na ovojni papir – v vsakem primeru je zabavno in zanimivo z vsestranskimi barvami Marabu Fun Liner Glitter in Marabu Fun Liner Magic.

Barve Marabu Fun Liner so izdelane na vodni osnovi.

Navodila za uporabo

Preden boste risali na papir, karton, les, ipd. poskrbite, da bo površina čista. Barvo nanesite neposredno s pomočjo plastenke ali pa pobarvajte željeno površino s čopičem. Tkanine najprej operite in posušite. Z izjemo pletenih tkanin je barva primerna za vse naravne tkanine, kot so: bombaž, laneno platno, juta, svila in mešane tkanine, ki vsebujejo največ 20% umetnih vlaken.

Pri nanašanju barve konico plastenke rahlo pritisnite na tkanino.

Barve Marabu Fun Liner se morajo dobro posušiti, kar traja najmanj 6 ur. Nato jih je potrebno še termično obdelati.

TERMIČNA OBDELAVA BARV MARABU FUN LINER

Reliefne barve Fun Liner Magic

Reliefno barvo nanešeno na papir, karton, les,... segrevajte s sušilcem za lase – segrevanje namreč povzroči efekt “napihovanja” barve. Nastavite najvišjo temperaturo in segrevajte, dokler se barva ne napihne in postane mat. Izdelek lahko daste tudi v kuhinjsko pečico (za 10 - 60 sekund pri temperaturi 150°C). Barve Fun Liner Magic so odporne na dotik, lahko pa jih celo pazljivo obrišemo z vlažno krpo.

Če dekoracijo narisano na tkanino utrdimo je odporna na pranje do 40°C. Reliefno barvo Fun Liner Magic nanešeno na tkanino utrdite (in hkrati povzročite tudi efekt “napihovanja” barve) z likanjem po notranji strani tkanine (10 - 60 sek. – na likalniku nastavite temperaturo za likanje bombaža). Za likanje uporabite mehko podlago! Tkanino vedno perite obrnjeno pri temperaturi do 40°C, tudi likajte jo po notranji strani, torej ne po barvi.

Kovinske barve Fun Liner Glitter

Utrjevanje kovinskih barv na papir, karton, les, itd. ni potrebno. Kovinske barve Fun Liner Glitter so odporne na dotik lahko pa jih celo pazljivo obrišemo z vlažno krpo.

Če dekoracijo narisano na tkanino utrdimo je odporna na pranje do 40°C. Barve nanešene na tkanino utrdimo z likanjem (na likalniku nastavite temperaturo za likanje bombaža). Na tkanino položimo tanko krpo in preko nje likamo posamezne približno 30cm² velike dele površine približno 3 minute. Tkanino vedno perite obrnjeno pri temperaturi do 40°C, tudi likajte jo po notranji strani, torej ne po barvi.

Dodatni nasveti in navodila

1. Za morebitno pomoč pri barvanju priporočamo uporabo prožnega čopiča.
2. Barve Fun Liner Glitter so ob nanosu videti mlečne, bleščice se pokažejo, ko se barve posušijo.

3. Barve Fun Liner Glitter in Fun Liner Magic lahko med seboj poljubno mešate.
4. S Fun Liner-ji lahko rišete tudi na gladke površine kot so steklo, porcelan, plastika, folija. Ko se barve posušijo so odporne samo na dotik, z nekaterih podlag se lahko "odlepijo". Zato vsako gladko površino najprej preizkusite.
5. Morebiten madež na obleki, tleh, ... takoj očistite s toplo vodo in milom.

MARABU FUN LINER-JI V KOMBINACIJI Z BARVAMI MARABU FUN & FANCY IN OSTALIMI BARVAMI MARABU

Fun Liner-je lahko preprosto kombinirate z barvami Fun & Fancy. Suhe slike narisane z barvami Fun & Fancy dodatno okrasite s kovinskimi barvami Fun Liner Glitter – pustite da se barve posušijo – končano!

Ali pa narišite obrobne črte Fun & Fancy slike kar z reliefnimi barvami Fun Liner Magic. Vendar v tem primeru barv Fun Liner Magic ne segrevajte (da bi se "napihnile"), ker bi s tem lahko poškodovali barve Fun & Fancy.

Prav tako lahko okrasite predmete pobarvane z barvami BasicColor, Decorlack, Decormatt, Decorglas, Textil in Textil plus. Na primer: najprej pobarvajte leseno škatlico z barvami Decormatt, nato pa jo okrasite še s kovinskimi barvami Fun Liner Glitter ali z reliefnimi barvami Fun Liner Magic. Poskusite!

Želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu.

Marabu GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen, Nemčija
Ekskluzivni zastopnik za Slovenijo:
ANTUS, d.o.o. JESENICE